



noruego

norcool
cold by nature



USUARIO Y ASAMBLEA MANUAL



CAJÓN DE VINO



En www.norcool.no encontrará instrucciones de uso e instalación en otros idiomas.

Contenido

1. Gestión de residuos	4
2. Normas y advertencias de seguridad.....	5
3. Información del producto.....	8
4. Medidas para el ahorro energético.....	9
5. Información importante.....	10
6. Dimensiones y especificaciones técnicas	11
7. Ajuste de las patas traseras	12
8. Antes de la instalación.....	13
9. Instalación	14
10. Montaje/desmontaje de cajones	15
10.1 Desmontaje del frente/cajón.....	15
10.2. Alineación lateral	15
11. Uso y mantenimiento	16
11.1 Antes de comenzar.....	16
11.2 Mantenimiento.....	16
11.3 Descongelación manual.....	16
11.4 Sonidos	16
11.5 Panel de visualización	17
11.6 Solución de problemas y servicio	18
12. Condiciones de entrega.....	19
12.1 Compras del consumidor.....	19
12.2 Compras comerciales	21
13. Lista de embalaje.....	22

4 1. Gestión de residuos

Gestión de residuos de envases.

El embalaje protege el producto de daños durante el transporte. Todos los envases se pueden reciclar y están marcados para reciclaje. Asegúrese de que todo el embalaje se deseché de forma segura o se mantenga fuera del alcance de los niños, ya que el uso irresponsable puede ser peligroso. Pregunte a su distribuidor o a las autoridades locales dónde se puede llevar el embalaje para su reciclaje.

Gestión de residuos de producto.

Este producto está cubierto por la Directiva de la UE 2012/19/UE sobre residuos eléctricos y electrónicos (RAEE). Este símbolo significa que el producto no debe tratarse como residuo doméstico normal. De los productos usados se pueden recuperar valiosas materias primas. Al garantizar que el producto se recicle correctamente, ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



Cuándo desechar el producto:

1. Saque el enchufe.
2. Cortar el cable de alimentación.
3. Antes de desecharlo, comprobar que el circuito de refrigeración no esté dañado. Información sobre el refrigerante se especifica en la placa de características.
4. Los productos que ya no se utilizan deben manipularse de forma profesional y correcta. manera adecuada de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.

ADVERTENCIA:

- El dispositivo no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades experiencia/conocimiento o deterioro del funcionamiento físico, sensorial o cognitivo, a menos que el uso sea bajo supervisión o el usuario en cuestión reciba la formación necesaria. • Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Asegúrese de que las aberturas de ventilación en el gabinete del aparato o en él La estructura incrustada no está bloqueada.
- No utilice otros dispositivos o medios mecánicos para acelerar el proceso de descongelación distintos a los recomendados por el fabricante.
- No dañar el circuito frigorífico.
- Esta advertencia solo se aplica a los dispositivos a los que el usuario tiene acceso los circuitos de refrigeración.
- El uso de equipos eléctricos en los cajones para almacenamiento de alimentos sólo está permitido si es hablar sobre equipos que el fabricante ha recomendado.
- Sustancias explosivas como p.e. No se deben almacenar botes de aerosol con contenidos inflamables en el aparato.
- El dispositivo debe colocarse de manera que el cable de alimentación no quede pellizcado ni pellizcado. herir.
- No coloque varias regletas de enchufes portátiles ni fuentes de alimentación portátiles detrás el aparato.

2. Normas y advertencias de seguridad

EL FABRICANTE DEL PRODUCTO NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS PORQUE ESTAS REGLAS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD NO SON SEGUIDO.

1. Lea atentamente estas instrucciones de uso e instalación antes de utilizar el producto.
2. Este producto está destinado a uso privado. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso incorrecto o no intencionado del producto.
3. Las personas que no puedan utilizar el producto de forma segura (ya sea debido a problemas mentales, capacidad física reducida, inexperiencia o falta de conocimiento) no podrán utilizar este producto sin la supervisión u orientación de una persona responsable.
4. ¡ El producto no es un juguete! Debido al riesgo de lesiones, asegúrese de que los niños no jueguen con o alrededor del producto ni presionen los botones. Mantenga a los niños pequeños bajo supervisión mientras utiliza el producto. Los niños mayores sólo pueden utilizar el producto si se les ha explicado cómo utilizarlo de forma segura y están familiarizados con los peligros que pueden surgir por un uso incorrecto.
5. Verificar que el producto no tenga daños visibles. No monte ni utilice el producto si está dañado. Comuníquese con el proveedor inmediatamente para obtener más consejos antes de instalar/conectar el cable de alimentación.
6. El producto contiene refrigerante isobutano (R600a), que es un gas natural y respetuoso con el medio ambiente. Asegúrese de que ninguna pieza del sistema de refrigeración haya resultado dañada durante el transporte o el montaje. Las fugas de refrigerante pueden dañar los ojos. Si el producto está dañado:

- a. Evite las llamas abiertas y cualquier cosa que pueda generar chispas.
- b. Desconecte el cable de alimentación.
- c. Ventile la habitación donde se encuentra el producto durante varios minutos.
- d. Póngase en contacto con el proveedor para obtener más orientación.



Cuanto más refrigerante contenga un producto, más grande será la habitación en la que se debe colocar. Las fugas de refrigerante pueden formar una mezcla inflamable de gas y aire en habitaciones demasiado pequeñas. De acuerdo a norma EN378, la habitación debe tener al menos 1 m³ por 8 g de refrigerante. La cantidad de refrigerante en el aparato se indica en la placa de características en el interior del producto.

7. Antes de conectar el cable de alimentación, compruebe que la información de la placa de características (voltaje y carga conectada) coincida con la red eléctrica. Esto es importante para evitar daños al producto. Póngase en contacto con un electricista calificado si tiene dudas.
8. La seguridad eléctrica del producto sólo puede garantizarse mediante una conexión ininterrumpida entre el producto y un sistema de conexión a tierra eficaz que cumpla con las regulaciones locales y nacionales aplicables. Es muy importante que se cumpla este requisito básico de seguridad y que se controle periódicamente. En caso de duda, un electricista cualificado debe comprobar la red eléctrica de la casa. El fabricante no se hace responsable de los daños personales o del producto (por ejemplo, descargas eléctricas) causados por un sistema de conexión a tierra faltante o inadecuado.

9. En caso de daño al cable de red o de necesidad de otras reparaciones, el trabajo debe ser realizado por un técnico de servicio autorizado para garantizar que el usuario no esté expuesto a peligro.
10. Sólo se garantiza que el producto será seguro de usar cuando esté instalado y conectado.
cumplimiento de estas instrucciones de funcionamiento y montaje.
11. El montaje, el mantenimiento y las reparaciones solo deben ser realizados por un reparador autorizado de acuerdo con las normas de seguridad nacionales y locales. Las reparaciones y otros trabajos realizados por personas no cualificadas pueden entrañar riesgos, quedando el fabricante exento de toda responsabilidad. El cable de alimentación no debe conectarse a la red eléctrica hasta que se hayan realizado trabajos de mantenimiento o reparaciones.
12. Para que el producto esté completamente desconectado de la fuente de alimentación, se deben cumplir los siguientes criterios:
 - a. Se ha quitado el enchufe.
 - b. El fusible de la instalación de la casa está completamente desconectado.
 - c. Se ha quitado el bloqueo del tornillo (en países donde esto sea aplicable).
13. No conecte el producto a la red eléctrica mediante un cable de extensión. Los cables alargadores no ofrecen suficiente seguridad al producto (el uso de dichos cables conlleva, entre otras cosas, un riesgo de sobrecalentamiento).
14. No almacene sustancias explosivas ni productos que contengan gas propulsor (por ejemplo, latas de aerosol) en el producto. Los termostatos que están activados pueden provocar chispas y riesgos de incendio. Las sustancias combustibles pueden explotar.
15. No utilice equipos eléctricos en este producto. Riesgo de chispas y explosión.
16. No utilice aceite o grasa en la banda magnética alrededor del frente del cajón, ya que el aceite y la grasa pueden dañar la junta y hacer que se desmorone gradualmente.
17. No bloquee las aberturas de las válvulas, ya que esto reducirá la eficiencia y aumentará la
consumo de energía y riesgo de daños al producto.
18. El dispositivo está diseñado para usarse dentro de clases climáticas específicas (temperaturas ambientales) y no debe usarse fuera de estos límites.
Las clases climáticas se indican en la placa de características situada en el interior del aparato y en el capítulo 6.
19. No utilice un limpiador a vapor para limpiar el producto. El vapor puede penetrar los componentes eléctricos y provocar un cortocircuito.



¡ATENCIÓN! RIESGO DE INCENDIO / MATERIALES INFLAMABLES:

El dispositivo sólo está diseñado para su uso en hogares y áreas de uso similares, como las siguientes:

- Comedores de empresa en comercios, oficinas y otros lugares de trabajo.
- En casas rurales y por huéspedes en hoteles, moteles y otros entornos habitacionales.
- En establecimientos de alojamiento que ofrezcan desayuno.
- Operaciones de restaurantes y operaciones similares que no estén involucradas en minorista.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, el proveedor de servicios del fabricante u otra persona calificada para evitar una situación peligrosa.

El dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años, así como por personas con falta de experiencia/conocimiento o con un funcionamiento físico, sensorial o cognitivo deficiente, siempre que el uso se realice bajo supervisión o que el usuario en cuestión reciba la formación y ha comprendido los peligros que pueden surgir.

Los niños no deben jugar con el dispositivo.

La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin la supervisión de un adulto.

8 3. Información del producto

El cajón para vinos es un cajón para servir vino, con dos cajones exteriores y tres interiores. El módulo tiene una capacidad de aprox. 46 botellas y suele venderse para uso particular.

El cajón para vinos tiene cristal esmerilado e iluminación LED. Esto protege el vino de los dañinos rayos UV que pueden reducir la vida útil. Se puede elegir si las luces se encienden al abrir un cajón o si están encendidas de forma permanente. El interruptor de la luz está en el interior derecho.

La temperatura se puede regular entre 4 y 22 °C en el estante inferior. El vino tinto se guarda en el cajón superior y el vino blanco en el inferior.

Los estantes están diseñados para poder colocar botellas a lo largo o a lo ancho. Elija la ubicación que mejor se adapte a su colección de vinos, para aprovechar al máximo el volumen del cajón.

Hay dos estantes extraíbles en el cajón inferior que se pueden quitar para crear espacio adicional para botellas o cartones Magnum.

El cajón está integrado entre dos módulos de cocina y requiere un espacio de 800 etc.

4. Medidas de ahorro energético

Medidas de ahorro energético

La medida de ahorro energético más importante es evitar dejar el cajón del frigorífico abierto, ya que esto supondrá un mayor tiempo de caminata y un mayor consumo energético. Tener un buen orden y una visión general en el cajón del frigorífico te ahorrará mucha búsqueda y tiempo, al mismo tiempo que reducirá el tiempo de caminata y el consumo de energía.

- Monte el producto en una habitación bien ventilada. Asegúrese de que no quede en contacto directo luz solar o cerca de una fuente de calor.
- No llene los cajones con demasiadas prendas: una buena circulación del aire es importante para enfriar el vino de forma óptima.
- Para evitar tener que mantener los cajones abiertos durante largos periodos de tiempo, debes colocar los elementos de manera que puedas encontrar y alcanzar fácilmente lo que necesitas.
- Limpie regularmente la banda magnética alrededor del frente del cajón para evitar que se ensucie. Comprueba también que esté en perfecto estado para que no salga aire frío.

10 5. Información importante


Para garantizar una correcta instalación y uso, y así alargar la vida útil del producto, es necesario leer atentamente estas instrucciones de instalación y funcionamiento antes de iniciar la instalación propiamente dicha. Las reparaciones sólo pueden ser realizadas por profesionales. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por el incumplimiento de las instrucciones siguientes. Cuide mucho estas instrucciones de instalación y funcionamiento, ya que contienen muchos consejos útiles de uso y mantenimiento. El producto requerirá mantenimiento incluso con un uso normal y puede ser necesario reemplazar las piezas desgastadas. Las piezas de desgaste no están cubiertas durante el plazo de reclamación, sino por la garantía que establece la Ley de Compras.

Se recomienda protección contra sobretensiones para proteger los componentes electrónicos del producto. La seguridad eléctrica del aparato sólo está garantizada cuando la casa dispone de un sistema de puesta a tierra correctamente instalado.

La placa de datos con el número de serie se encuentra en la parte inferior derecha del interior. El número de serie siempre debe indicarse al contactar con el proveedor de servicios o el fabricante.

Scandinavian Appliances AS se reserva el derecho de cometer errores tipográficos en este manual del usuario y se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto.

6. Dimensiones y especificaciones técnicas



Un 795 milímetros
 Ancho 700 mm
 C 565 mm
 D mín. 820 – máx. 870 mm
 E mín. 120 mm – máx. 170 mm
 F 340 mm
 Ancho 788 mm

Medidas exteriores	Ancho 795 x Alto 820–870 x Fondo 565 mm
Objetivo de nicho	Ancho 800 x Alto 825 (mín.) x Fondo 570 mm
Volumen de uso	104 litros
Rango de temperatura	Aprox. 4-22 grados
Voltios/Hz	220-240 V CA 50 Hz
Clase climática	no se
Clase energética	D
Consumo de energía	95,63 kWh/año
Nivel de ruido	37dB
Antihielo	Automático
Aislamiento	Espuma de poliuretano, sin CFC
refrigerante	R600A
Peso	77 kilos netos
Peso por bandeja	20 kg (sin frente de acero/ panel de muebles)
Calzoncillos	2 externos y 3 integrados
Longitud del cable	2,4 metros
Requisitos de ventilación	121cm2x2 (rejilla de aire incluida)
Compresor	Refrigeración del compresor
Medir frente de cocina	341–347 milímetros


Clase climática	Temperatura ambiente/ ambiente
SN	+10 °C a +32 °C
no se	+16 °C a +32 °C
CALLE	+16 °C a +38 °C
t	+16 °C a +43 °C
SN-ST	+10 °C a +38 °C
SN-T	+10 °C a +43 °C

Clase climática

Según las especificaciones climáticas, este producto debe utilizarse en la clase climática TEMPLADA (N), lo que significa una temperatura ambiente entre +16 y 32 °C.

12 7. Ajuste de las patas traseras.

Inserte un destornillador de cabeza plana en la bisagra (indicada por una flecha roja) y gírelo para ajustar la altura del cajón del frigorífico. Luego ajuste la altura de las patas traseras, levante el cajón del frigorífico y ajuste la altura de las patas delanteras.



8. Antes de la instalación

Desempaque el producto y verifique si hay signos de daños durante el transporte. No utilice el producto si está dañado. En caso de daños, deberá ponerse en contacto con la empresa de transporte y asegurarse de que el daño esté anotado en la carta de porte. Luego revise la lista de piezas al final de esta guía para asegurarse de que no falte nada. Póngase en contacto con el proveedor en caso de daños o piezas faltantes.

El producto debe conectarse a una línea de tierra de 220-240 V / 50 Hz con un fusible de mínimo 10 A. Recomendamos que el enchufe se coloque al lado del producto, p. en una unidad adyacente.

El producto está diseñado para instalarse debajo de una encimera y ésta debe fijarse al interior de la cocina y/o a la pared para evitar que el producto se incline hacia adelante cuando se abre un cajón. El producto no se puede utilizar de forma independiente.

14 9. Instalación

El producto requiere un nicho de ancho 800 x alto 825 (mín.) – 870 (máx.) x fondo 570 mm.

Ajuste las patas niveladoras traseras de modo que el borde trasero del cajón del refrigerador llegue justo debajo de la encimera. Fig. 1. Retire los soportes de fijación Fig. 2.

Empuje con cuidado el producto en su lugar y ajuste las patas delanteras para que el borde delantero se sujete firmemente debajo de la encimera. Figura 1.




Figura 1




Figura 2

Saque el cajón superior para acceder al soporte de montaje. Fije el soporte debajo de la encimera utilizando los dos tornillos suministrados. Esto evita que el producto se incline hacia adelante cuando se abren los cajones.





figura 3


Las dos rejillas de ventilación suministradas deben montarse en el zócalo como se muestra en la fig. 3. Para garantizar un funcionamiento adecuado, es importante que las rejillas no queden cubiertas.

10. Montaje/desmontaje de cajones


10.1 Desmontaje del frente/cajón



Levante la cubierta y extráigala.




Gire el destornillador para aflojar el frente del cajón.




Levante la manija de liberación y saque el cajón.


10.2 Ajuste de página



Ajuste a izquierda y derecha.



Ajuste hacia arriba y hacia abajo.



Deslícese dentro del gabinete.

Insertar los cajones

Coloque el borde posterior del cajón sobre los rieles del gabinete. Sostenga el cajón horizontalmente y empújelo hacia adentro hasta que escuche que encaja en su lugar. Saque con cuidado el cajón para comprobar que esté cerrado. Repita si es necesario.

11. Uso y mantenimiento

11.1 Antes de comenzar

Dejar el producto durante aprox. 2 horas antes de que se conecte a la corriente/arranque. Esto le da tiempo al aceite del sistema de refrigeración para acumularse en el compresor después del transporte/montaje. El producto comienza aprox. 1 minuto después de estar conectado a la corriente.

La temperatura puede ser regulada mediante el termostato que aparece en el cajón inferior derecho cuando se extrae.


11.2 Mantenimiento

- Para evitar la formación de moho, olores, etc., es importante limpiar el producto periódicamente. Recomendamos utilizar agua tibia con un detergente suave añadido.
- El conducto de recogida y la manguera de drenaje del interior deben limpiarse al menos dos veces al año o según sea necesario, para que el agua de descongelación pueda fluir sin obstáculos al recipiente de evaporación. Asegúrese de que no entre agua de limpieza en el recipiente de evaporación.
- No utilice agentes de limpieza fuertes o corrosivos.
- No utilice un limpiador a vapor para limpiar el producto. El vapor puede penetrar hasta los componentes eléctricos y provocar un cortocircuito.

¡NÓTESE BIEN! Los rieles de los cajones no se deben limpiar/lubricar/aceitar. Limpie cualquier derrame con un paño húmedo.

11.3 Descongelación manual

Para la descongelación manual es necesario retirar el cajón inferior (ver cap. 10). Coloque una toalla sobre el desagüe en el lado izquierdo de la bandeja de goteo fría (esto para reducir el riesgo de que la bandeja de goteo del lado caliente se desborde, consulte la imagen a continuación). Cuide el agua de deshielo para que no se produzcan daños consiguientes.



Mientras se realiza la descongelación se debe colocar una toalla en la bandeja de agua para evitar que se desborde.


11.4 Sonidos

Los refrigeradores Norcool son silenciosos en comparación con productos similares del mercado, pero es de esperar algo de ruido.

- Se escucha un zumbido proveniente del compresor. El sonido puede aumentar cuando el motor está en ralentí.

- Se escucha un silbido del refrigerante en las tuberías. • Es posible que se escuche un zumbido procedente de los ventiladores de circulación.

11.5 Panel de visualización



1. Ajuste de temperatura • El

rango de temperatura es de 4-22°C. El valor predeterminado es 12°C •

Presione brevemente "arriba" y "abajo" para configurar la temperatura.

2. Modo Luz/ Luz

tenue • Las

lámparas LED internas funcionan de acuerdo con los cajones. si el cajón

se abre/cierra, el LED se enciende/apaga. • Presione

el botón "Light/Dim" durante 6 segundos para mantener las luces LED encendidas y manténgalo presionado nuevamente para regresar al modo normal.

Modo silencio • Si

un cajón se deja abierto durante más de 60 segundos, sonará una alarma.

Presione el botón "Luz/Silencio" para detener la alarma.

3. Indicación de temperatura

El panel indicador muestra de serie la temperatura ajustada. Otros mensajes: • E0: Sonda 1 abierta o en cortocircuito. (Sonda de aire) • E1: Sonda 2 abierta o en cortocircuito. (Sonda de descongelación) • OF: Modo apagado

4. Descongelación

Periodo de descongelación:

• Tiempo de

funcionamiento $\geq 6h$ • La descongelación se detiene cuando: sensor de descongelación $\geq 6^{\circ}C$ o tiempo de

descongelación $\geq 45min$ • En caso de una falla en el sensor del condensador, la descongelación se detendrá cuando: tiempo de desconge $\geq 45 min$.

11.6 Solución de problemas y servicio

Asegúrese de que la rejilla de aire esté montada en el zócalo de acuerdo con las instrucciones de instalación.

Ver figura. 3.

Error	Causa	Solución
Sin refrigeración	La temperatura ambiente es demasiado alta.	Bajar la temperatura de la habitación y comprobar que la rejilla de aire no esté bloqueada.
	El refrigerador no funciona	Revisa el enchufe y los fusibles de la casa.
	El termostato está configurado para calentar	aumentar la temperatura
	El cajón no está cerrado.	Comprueba que el cajón tiene libre movimiento.
	El vaporizador es una genialidad.	Descongelación manual. Ver página 17
La temperatura está ajustada demasiado baja.	El control del termostato está configurado para frío	bajar la temperatura
El compresor no funciona		Vaya a nuestro sitio web para solicitar el servicio.
El ventilador no funciona		Vaya a nuestro sitio web para solicitar el servicio.
Pantalla E0	Error en la sonda de aire	Vaya a nuestro sitio web para solicitar el servicio.
Pantalla E1	Error sonda descongelación	Vaya a nuestro sitio web para solicitar el servicio.

Vaya a www.norcool.com para solicitar el servicio. Verifique estos puntos antes de solicitar servicio, para que el técnico de servicio sepa qué se debe hacer y qué piezas se necesitan.

12. Condiciones de entrega

Condiciones de entrega para Noruega. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener información sobre otros países.

12.1 Compras de los consumidores

Estos términos establecen los derechos del cliente frente al proveedor (Norcool) al comprar nuevos productos Norcool para uso normal en un hogar privado. El proveedor está obligado a subsanar cualquier error/deficiencia de acuerdo con los puntos siguientes.

1. La garantía del proveedor

El proveedor garantiza que el producto entregado tiene las propiedades y calidad que aparecen en los folletos del proveedor u otro material de venta escrito. Pueden producirse desviaciones menores como resultado de cambios en el producto. El periodo de garantía es de 2 años contados a partir de la fecha de entrega del producto al cliente. Debido al complejo diseño técnico del producto, es importante que el cliente siga atentamente las instrucciones de uso. El producto está expuesto al desgaste incluso durante el uso normal y puede requerir mantenimiento preventivo y sustitución de piezas de desgaste (ventiladores, equipos de arranque, componentes del compresor con vida útil variable según el uso y el mantenimiento).

2. Derechos del comprador

El plazo para la publicidad en las compras de los consumidores es de 2 años. Si se pretende que el equipo o sus partes duren mucho más tiempo con un uso normal, el plazo de reclamación es de 5 años. Para este tipo de reclamaciones se supone que el defecto ya estaba presente en el momento de la entrega. El cliente pierde todo derecho de reclamación si la reclamación no se presenta en un plazo razonable desde que se descubrió o debería haberse descubierto el defecto.

En caso de defectos en términos de la ley de compraventa, el proveedor tiene derecho a reparar el producto dentro de los plazos establecidos en la ley de compraventa. Una vez expirado el período de garantía, será la Ley de Compra la que determine los términos y el alcance de la responsabilidad del proveedor por defectos en el equipo.

3. Mejora por parte del proveedor (transporte del producto)

El proveedor y/o distribuidor es libre de decidir si los errores/deficiencias deben repararse en casa del cliente o en un taller independiente/designado de acuerdo con las siguientes directrices.

a) El cliente está obligado a poner el producto a disposición del reparador. El proveedor cubre los costes de la reparación. Esto sólo se aplica a productos que se encuentran dentro del área natural de ventas del proveedor/minorista.

Se considera zona natural de venta una distancia por carretera de un máximo de 20 km desde el cliente hasta el proveedor/minorista. Si la distancia es superior a 20 km y el distribuidor es el más cercano al cliente, el proveedor correrá igualmente con los gastos de desplazamiento. Sin embargo, si esto implica costos o inconvenientes excesivos, el proveedor/

El distribuidor podrá corregir la corrección mencionada anteriormente de forma gratuita para el cliente.

Este será normalmente el caso si el cliente no vive en tierra firme y/o no se le puede localizar a través de los medios de comunicación normales.

- b) Reparación/corrección en taller. El cliente deberá entregar el producto para su reparación en el taller indicado y recogerlo nuevamente, siempre que pueda hacerlo sin mayores inconvenientes. Si el cliente prefiere enviar el producto, lo hará por su cuenta y riesgo. Si el cliente no puede entregar el producto al taller especificado sin inconvenientes irrazonables y/

o coste, el producto - a falta de otro acuerdo - deberá enviarse de la forma más razonable posible al taller especificado a cargo del proveedor.

NB: ¡EL PRODUCTO DEBE ESTAR CORRECTAMENTE EMBALADO!

4. Responsabilidad del proveedor por daños

El cliente puede, sujeto a condiciones adicionales, exigir que se le cubra las pérdidas financieras de acuerdo con la Ley de Compras. Sin embargo, el proveedor no es bajo ninguna circunstancia responsable de pérdidas indirectas (véase el artículo 67 (2) de la Ley de Compras de Noruega). En caso de daños en objetos que estén directa o estrechamente relacionados con la función o el uso previstos para el producto, el proveedor sólo será responsable en la medida en que así se derive de la legislación imperativa. Lo mismo se aplica a la responsabilidad en caso de daños personales. Los daños de esta naturaleza deberán ser tratados en cualquier caso entre proveedor y cliente.

5. Qué no cubre la responsabilidad del proveedor

El cliente no puede presentar reclamaciones contra el proveedor/minorista por errores/deficiencias o daños causados por lo siguiente:

- a) Instalación que no se haya realizado según la normativa de la compañía eléctrica, o que sea contraria a nuestras preceptivas instrucciones de instalación. La cámara frigorífica debe cumplir con los requisitos técnicos de construcción vigentes en cuanto a, p. montaje, selección de materiales y ventilación.
- b) Uso no reglamentario. (¡Incluida la falta de mantenimiento!)
- c) Reparaciones o intervenciones realizadas por personas no autorizadas, o uso de piezas no originales.
- d) Accidentes u otras circunstancias fuera del control del proveedor/minorista control y ocurre después de la entrega al cliente, incluyendo variaciones de voltaje superiores al +/- 10% del voltaje nominal, caídas de rayos y cortes de energía. e) Corrosión/depositos causados por el medio ambiente.
- f) Desgastes normales de uso. (Ver punto 1.)



6. Disputas

Los conflictos relacionados con la aplicación de estas condiciones pueden presentarse ante la autoridad competente de reclamaciones a través del Consejo de Consumidores.

12.2. Compras de comestibles

Las compras comerciales incluyen todo lo que no es una compra de consumo y que se compra para su uso, por ejemplo, cafeterías, restaurantes, locales de comida rápida, hoteles, moteles, empresas u otros negocios. Esto también incluye escuelas, instituciones, residencias estudiantiles, guarderías, instalaciones deportivas, hogares compartidos y asociaciones de vivienda, además de los casos en los que el cliente paga total o parcialmente por el uso del dispositivo, o forma parte de una vivienda compartida/tenencia. También incluye casos en los que el dispositivo se utiliza para cuidar un producto que vende el cliente. Todos estos se definen como compras comerciales. El plazo de reclamación y garantía es entonces de 6 meses. Esto se aplica a cualquier pérdida causada por la deficiencia, incluidas las pérdidas operativas, el lucro cesante u otras pérdidas financieras que se deriven como consecuencia. Esta limitación de la responsabilidad del proveedor no se aplica en los casos en que el proveedor haya sido culpable de negligencia grave.

22 13. Lista de embalaje

Cifra	Descripción	Número de artículo.	Cant.
Cajón vino para integración			
	Tornillo placa 4,2 x 16	8900013865	2
	Rejilla de aire negra	8900013866	2



Scandinavian Appliances AS PO Box 61
NO-1740
Borgenhaugen Noruega Tel.: +47
815 69
117 post@norcool.no
www.norcool.no



Visite nuestro sitio web si necesita instrucciones de montaje y uso en otros idiomas.

Versión 1.1 – mayo de 2024